



LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL CHROMEBOOK

PER ACCEDERE

1. **Schermata iniziale:** inserire il nome account della google mail personale. Se fosse presente già un account inserito , selezionare "AGGIUNGI PERSONA" e procedere inserendo il proprio account.




2. **Schermata iniziale:** inserire la password personale




PER DISCONNETTERSI

1. Cliccare le icone in basso a destra; apparirà una schermata dove è possibile selezionare **ESCI**




E' possibile anche rimuovere l'account; questo comporta la cancellazione di tutti i dati e file presenti sul PC. Se invece vorrete lasciare l'account ritroverete tutti i dati all'accesso successivo.

2. Per rimuovere l'account: selezionare la freccia accanto al proprio nome



3. Cliccare il bottone “RIMUOVI ACCOUNT”



PER SPEGNERE IL PC

1. Cliccare su “SPEGNI”

